



Metody gotowania AMC bez wody/bez tłuszczu
Wybierz 2 garnki o dowolnej średnicy/litrażu, jeśli opcja z pokrywą szybkowarową



▲ 20 cm, 2,3 l



▲ 20 cm, 3,0 l



▲ 20 cm, 4,0 l



▲ 20 cm, 4,5 l

Metody gotowania AMC bez wody/bez tłuszczu
Wybierz 3 garnki o dowolnej średnicy/litrażu, jeśli opcja bez pokrywy szybkowarowej



▲ 24cm, 3,5 l



▲ 24cm, 5,0 l



◀ 24cm, 6,5 l



◀ 24cm, 8,0 l

Szybkie gotowanie
Zestaw zawiera:
1 pokrywa szybkowarowa,
1 softiera-koszyczek,
1 Audiotherm,
jeśli z pokrywą szybkowarową



▲ AMC Secuquick softline 20 cm

▲ Softiera 20 cm



▲ AMC Secuquick softline 24 cm



▲ Softiera 24 cm

Samokontrolujący się system gotowania - najmniejszy piekarnik świata
uzupełnienie zestawu tylko teraz w atrakcyjnej cenie



Audiotherm

Krojenie i przygotowywanie
uzupełnienie zestawu tylko teraz w atrakcyjne cenie

D-Line zestaw noży 4 cz.



Ostrzałka

Blok do noży



Lepiej jeść.
Lepiej żyć.

System gotowania Premium.
www.amc.info



Duo
zestaw do szybkiego gotowania
AMC Premium System®

